BRANDANI®
gift group

55949 | Fontana di cioccolata

manuale di istruzioni | instruction manual | manuel d'instructions
handbuch anweisungen | manual de instrucciones | manual de instruções

INFORMAZIONI DI SICUREZZA

1. Leggere bene tutto il manuale prima del primo utilizzo e conservarlo per future consultazioni
2. Questo articolo è destinato all'uso domestico, non è pensato per un uso industriale o commerciale.
3. L'uso di questo apparecchio, comprese le operazioni di pulizia, da parte di bambini di età inferiore a 8 anni o di persone a ridotte capacità fisiche o sensoriali deve avvenire sotto stretta supervisione di un esperto responsabile della loro sicurezza.
4. Non utilizzare l'apparecchio se danneggiato. In tal caso rivolgersi centro assistenza BRANDANI più vicino per la riparazione o la sostituzione.
5. Evitare che l'apparecchio entri in contatto o si trovi nelle immediate vicinanze di superfici calde
6. Scollegare sempre l'unità dalla corrente elettrica e lasciare che si raffreddi prima di sostituire un accessorio o prima della pulizia
7. L'uso di accessori aggiuntivi non compresi nella confezione e non raccomandati da BRANDANI può generare situazioni di pericolo o danni non riconosciuti dalla garanzia.
8. Durante il funzionamento alcune superfici raggiungono temperature elevate, prestare la massima attenzione durante il maneggiamento.
9. L'apparecchio non è destinato ad essere azionato mediante timer esterni o mediante sistemi di comando a distanza.

10. E’ sconsigliato l’uso di prolunghe elettriche
11. Non immergere il dispositivo in acqua o altri liquidi per evitarne il danneggiamento ed evitare il pericolo di scosse elettriche
12. Non utilizzare l’apparecchio per un uso diverso da quello previsto
13. Quando si utilizza questo apparecchio , fornire un adeguato spazio aereo sopra e su tutti i lati per la circolazione dell’aria
14. Non lasciare incustodito durante l’uso
15. Utilizzare sempre il prodotto su una superficie pulita, asciutta e piana.
16. Non usare all’aria aperta

ULTERIORI INFORMAZIONI DI SICUREZZA

1. Non introdurre cibo che si sbriciola facilmente, le briciole potrebbero danneggiare il funzionamento
2. Frutti troppo umidi potrebbero diluire l cioccolato ed impedire il suo flusso all’interno della fontana
3. Non mettere le dita nella cioccolata durante il funzionamento della fontana per evitare di bruciarsi

FUNZIONAMENTO

1. Rimuovere la fontana dal suo imballaggio ed inserire la spina nella presa di corrente .

2. Ruotare il pomello di accensione verso destra in posizione “HEAT”. Si accenderà la luce rossa sovrastante ad indicare che la fontana si sta riscaldando. Lasciare riscaldare per almeno 4-5 minuti prima di versarvi il cioccolato. Potrete sfruttare questo tempo per preparare gli ingredienti.
3. Fondere il cioccolato in un pentolino e, quando la fontana sarà sufficientemente riscaldata, versarlo nella base concava.
4. Ruotare il pomello di accensione verso sinistra in posizione “HEAT MOTOR”. La spirale all’interno del collo inizierà a ruotare facendo risalire il cioccolato che ricadrà dall’alto verso il basso creando l’effetto di una fontana.
5. Terminato l’utilizzo posizionare nuovamente il pomello in posizione “OFF”.

PULIZIA

1. Estrarre la spina dalla presa a muro e attendere che l’unità si sia completamente raffreddata prima di cominciare le operazioni di pulizia.
2. Sfilare il collo e la spirale e risciacquarli con acqua tiepida e sapone.
3. ATTENZIONE: non pulire la base con acqua corrente per evitare shock elettrici ed il danneggiamento della fontana. Ripulire la stessa con un panno umido e sapone.
4. Non utilizzare spugne abrasive per non danneggiare il design dell’articolo

SAFETY INSTRUCTIONS

1. Read all the manual carefully before first use and keep for future reference
2. This article is intended for home use, it is not designed for any industrial or commercial use.
3. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved
4. Do not use the appliance if damaged. In this case, contact the nearest BRANDANI service center for repair or replacement.
5. Do not let the appliance touch or come into contact with any hot surface.
6. Always unplug the appliance and allow it to cool before replacing an accessory or before cleaning.
7. The use of additional accessories not included in the package or not recommended by BRANDANI may cause danger or damage to the appliance and will not be covered by the warranty.
8. The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating.
9. The appliances is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
10. The use of electrical extension cords is not recommended.

11. To prevent any damage or danger of electric shock do not immerse the appliance in water or any other liquid.
12. Do not use the appliance for any other purpose than that intended.
13. When using this appliance, leave adequate space above and on all sides for air circulation.
14. Do not leave unattended while in use.
15. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised. Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
16. Always use the product on a clean, dry, flat surface.
17. Do not use outdoors.

ADDITIONAL SAFETY INFORMATION

1. Do not insert food which crumbles easily, the crumbs could damage the working function
2. Fruits which are too moist could dilute the chocolate and prevent its flow inside the fountain
3. Do not put your fingers in the chocolate while the fountain is in function to avoid burning

OPERATION INSTRUCTIONS

1. Remove the fountain from its packaging and insert the plug into the socket.
2. Turn the ignition knob to the right to the “HEAT” position. The red light above it will turn on indicating that the fountain is heating up. Before introducing the chocolate leave to cool for at least 4-5 minutes. In this time you can prepare the ingredients.
3. Melt the chocolate in a saucepan and, when the fountain is sufficiently hot, pour it into the concave base.
4. Rotate the ignition knob to the left on “HEAT MOTOR” position. The spiral inside the neck will start to rotate making the chocolate rise and fall from the top downwards creating the effect of a fountain.
5. After use turn the knob to “OFF” position.

CLEANING

1. Unplug and wait until the appliance is completely cool before cleaning.
2. Pull out the neck and the spiral and rinse with warm water and detergent.
3. CAUTION: To avoid electric shock and damage to the fountain do not clean the base with running water. Clean it with a damp cloth and detergent.
4. Do not use scouring pads to avoid damaging the design of the appliance.

INFORMATIONS POUR LA SÉCURITÉ:

1. Lire tout le manuel attentivement avant la première utilisation et le conserver pour les consultations futures.
2. Ce produit est destiné à l'usage domestique ; il n'est pas conçu pour un usage industriel ou commercial.
3. L'usage de ce produit, y compris les opérations de nettoyage, par des enfants d'âge inférieur à 8 ans ou par personnes avec des capacités physiques et sensorielles, doit se faire sous le contrôle d'une personne adulte responsable de leur sécurité.
4. Ne pas utiliser pas l'appareil s'il est endommagé. Dans ce cas, contacter le centre assistance BRANDANI le plus proche pour la réparation ou le remplacement.
5. Eviter que le produit soit proche ou en contact avec des surfaces chaudes.
6. Toujours débrancher le produit de la prise électrique et laisser refroidir avant de remplacer un accessoire ou avant le nettoyage.
7. L'utilisation des accessoires non compris dans la boite et non recommandé par BRANDANI peut générer des situations dangereuses ou des dommages non reconnus par la garantie.
8. Pendant le fonctionnement, certaines surfaces deviennent très chaudes, faire très attention lors de la manipulation.
9. Le dispositif n'est pas destiné à être actionné par la minuterie externe ou par des systèmes de commande à distance.

10. L'utilisation des rallonges électriques n'est pas conseillée.
11. Ne plonger pas le dispositif dans l'eau ou dans d'autres liquides afin d'éviter de l'endommager et de subir une secousse électrique.
12. Ne utiliser pas le dispositif pour un usage différent que celui pour lequel il est destiné.
13. Quand on utilise l'appareil, laisser un espace suffisant au-dessus et tout autour de chaque côté pour la circulation de l'air.
14. Ne laisser pas le dispositif sans surveillance pendant l'utilisation.
15. Toujours utiliser le produit sur une surface nettoyée, sèche et plane.
16. Ne utiliser pas à l'extérieur.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES DE SÉCURITÉ

1. Ne pas apporter de la nourriture qui s'effrite facilement, les miettes peuvent endommager le fonctionnement.
2. Les fruits trop humides peuvent diluer le chocolat et empêcher son écoulement à l'intérieur de la fontaine.
3. Ne mettez pas vos doigts dans le chocolat pendant le fonctionnement de la fontaine pour éviter de se brûler.

FONCTIONNEMENT

1. Retirez la fontaine de son emballage et insérez la fiche dans la prise.
2. Tournez le bouton d'allumage vers droite "HEAT". La lumière s'allume lumière rouge au-dessus, ce qui indique que la fontaine se met en chauffe. Faire chauffer pendant au moins 4-5 minutes avant de verser le chocolat. Vous pouvez utiliser ce temps pour préparer les ingrédients.
3. Fondre le chocolat dans une casserole et lorsque la fontaine est suffisamment chaude, versez-le dans la base concave.
4. Tournez le bouton d'allumage vers la gauche en position "la chaleur du moteur". La spirale intérieure du col commence à tourner en traçant le chocolat qui tombe du haut vers le bas en créant l'effet d'une fontaine.
5. Terminé l'utilisation tourner le bouton sur "OFF".

NETTOYAGE

1. Enlever la fiche de la prise murale et attendez que l'appareil soit complètement froid avant de le nettoyer.
2. Enlever le cou et la spirale et les rincer avec de l'eau tiède et du savon.
3. ATTENTION: Ne pas nettoyer la base avec de l'eau pour éviter les chocs électriques et les dommages de la fontaine. Nettoyer avec un chiffon humide et du savon.
4. Ne utilisez pas de tampons à récurer pour éviter d'endommager le design de l'objet.

SICHERHEITSMASNAHMEN

1. Lesen Sie aufmerksam die Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme und bewarhren Sie das Heft fuer ein spaetere nachschlagen.
2. Das Geraet ist fuer den Hausgebrauch und nicht fuer kommerziellen , industriellen Zwecken bestimmt.
3. Die Nutzung des Geraet und auch die Reinigungs vorgang ist Kinder (unter 8 Jahren) und Personen mit eingeschraenkten koerperlichen und geistigen Leistungsfaehigkeit untergesagt sie sollen immer unter Aufsicht von erfahrenen Menschen durchgefuehrt werden.
4. Das Geraet nicht benutzen falls es beschaedigt ist ,sofort das naechste BRANDANI SERVICE aufsuchen um das Geraet zu reparieren oder zu ersetzen.
5. Vermeiden Sie das das Geraet in der naehe von Waermequellen benutzt wird.
6. Stecken Sie immer das Geraet aus und lassen Sie vor der Reinigung, vor den austausch ein Zubehoer immer vollkommen abkuehlen.
7. Die nutzung von Zubehoer nicht in original BRANDANI Packung erhalten , kann zu Schaeden fuehren und wird auch nicht von die Garantie annerkannt.
8. Waehrend das Geraet laeuft sollten Sie manche Oberflaeche nicht beruehren, sie erreichen hohen Temperaturen.
9. Das Geraet kann nicht eingeschaltet werden durch ein aussen Timer und auch nicht mit ein Fernbedienung.
10. Kein verlaengerungs Kabel benutzen.

11. Das Geraet nicht ins Wasser oder anderen Fluessigkeiten ein tauchen um Schaeden zu verhindern und um die Gefahr eines elektrischen Schlag zu vermeinden.
12. Das Geraet fuer einen anderen als vorgesehenen Einsatz nicht verwenden.
13. Wenn das Geraet benutzt wird , soll immer ein Spielraum sein, oben ,unten und seitlich um die Luft richtig kreisen zu lassen.
14. Nicht ohne Aufsicht lassen waehrend das Geraet funktioniert.
15. Das Geraet immer auf eine saubere, trockene und flache Oberflaeche benutzen.
16. Nicht in Freien verwenden.

ZUSAETZLICHE SICHERHEITSHINWEISE.

1. Kein Lebensmittel reinschieben die leicht zerfaellt, die Kruemmel koennen den Arbeitsvorgang beschaedigen.
2. Fruechte die zu nass sind kann die Schokolade zu sehr verduennen und die Stroemung verhindern in das Inneren der Brunnen .
3. Die Finger nicht in der Schokolade tauchen waehrend das Geraet in Betrieb ist um zu vermeiden sich die Finger zu verbrennen.

FUNKTIONEN

1. Der Brunnen aus der Verpackung entfernen und der Stecker in die Steckdose legen.
2. Den Knopf (an) nach rechts drehen in die Position “HEAT”.Das obere rote Licht

leuchtet auf um zu zeigen der Brunnen heist sich auf. Aufwaermen lassen fuer etwa 4-5 Minuten bevor Sie die Schokolade reingiessen.Sie koennen diese Zeit nutzen um die Zutaten vorzubereiten.

3. Die Schokolade in eiem Topf schmelzen lassen und wenn der Brunnen ausreichend erhitzt ist die Schokolade in der konkaven Basis giessen.
4. Drehen Sie den Knopf (an) nach links in die Position “HEAT MOTOR” .Die Spirale innerhalb des Halses beginnt sich zu drehen , die Schokolade steigt , von oben faellt Sie wieder nach unten und erzeugt den Brunnen Eindruck.
5. Wenn der Arbeitsvorgang beendet ist , der Knopf auf Position “OFF” bringen.

REINIGUNG:

1. Den Stecker aus der Dose rausziehen und warten bis das Geraet voostaendig abgekuehlt ist bevor Si emit die Reinigungsvorgang beginnen.
2. Der Hals und die Spirale rauziehen und mit lauwarmes seifiges Wasser wischen.
3. ACHTUNG: Die Basis nie mit fliessende Wasser putzen um um elektrische Schlag und Schaeden zu vermeiden.Die Basis mit einem feuchten , seifigen Tuch abwischen.
4. Kein Scheuerschwaemme verwenden um zu verhindern den Design des Geraet zu schaedigen.

INFORMACIONES DE SEGURIDAD

1. Leer bien todo el manual antes del primer uso y conservarlo para futuras consultaciones.
2. Este artículo está destinado al uso doméstico, no está pensado para un uso industrial o comercial.
3. El uso de este aparato, incluidas las operaciones de limpieza, por parte de niños de edad inferior a los 8 años o de personas con reducidas capacidades físicas o sensoriales debe tener lugar bajo estrecha vigilancia de un experto responsable de su seguridad.
4. No utilizar el aparato si está dañado. En tal caso contactar con el centro de asistencia BRANDANI más cercano para la reparación o la sustitución del mismo.
5. Evitar que el aparato entre en contacto o se encuentre cerca de superficies calientes.
6. Desconectar siempre la unidad de la corriente eléctrica y dejar que se enfríe antes de sustituir un accesorio o antes de la limpieza.
7. El uso de accesorios adicionales no incluidos en la confección y no recomendados por BRANDANI puede crear situaciones de peligro o daños no reconocidos por la garantía.
8. Durante el funcionamiento algunas superficies alcanzan temperaturas elevadas, prestar la máxima atención durante el uso.
9. El aparato no está destinado a ser accionado mediante temporizadores externos.

10. Se desaconseja el uso de alargadores eléctricos.
11. No sumergir el dispositivo en agua u otros líquidos para evitar daños y evitar peligro de descarga eléctrica.
12. No utilizar el aparato para un uso distinto del previsto.
13. Cuando se utiliza este aparato, proporcionar un espacio adecuado por encima y alrededor para la circulación del aire.
14. No desatender durante el uso.
15. Utilizar siempre el producto en una superficie limpia, seca y plana.
16. No utilizar al aire libre.

ULTERIORES INFORMACIONES DE SEGURIDAD

1. No introducir alimentos que se desmigajan, las migas podrían dañar el funcionamiento.
2. Frutos demasiado húmedos podrían diluir el chocolate e impedir su flujo al interior de la fuente.
3. No poner los dedos en el chocolate durante el funcionamiento de la fuente para evitar quemarse.

FUNCIONAMIENTO

1. Remover la fuente de su embalaje e introducir el enchufe en la toma de corriente.
2. Girar el pulsador de encendido hacia la derecha en posición “HEAT”. Se encenderá

la luz roja en la parte superior para indicar que la fuente se está calentando. Dejar calentar por lo menos por 4-5 minutos antes de verter el chocolate. Durante este segmento de tiempo es posible preparar los ingredientes.

3. Fundir el chocolate en una cacerolita y cuando la fuente estará suficientemente calentada, verterlo en la base cóncava.
4. Girar el pulsador de encendido hacia la izquierda en posición “HEAT MOTOR”. La espiral al interior del cuello iniciará a girar haciendo ascender el chocolate que recaerá de arriba hacia abajo creando el efecto de una fuente.
5. Tras terminar el uso posicionar nuevamente el pulsador en posición “OFF”.

LIMPIEZA

1. Extraer el enchufe de la toma de pared y esperar que el artefacto se enfríe completamente antes de iniciar las operaciones de limpieza.
2. Quitar el cuello y la espiral y aclararlos con agua tibia y detergente.
3. ATENCION: No limpiar la base con agua corriente para evitar choques eléctricos y el daño de la fuente. Limpiar nuevamente la misma con un paño húmedo y detergente.
4. No utilizar esponjas abrasivas para no dañar el diseño del artículo.

BRANDANI GIFT GROUP SAS di P.e L.Brandani
VIA CARAVAGGIO, 1 - 51012 PESCIA PT
Ph. +39 0572 45971 - Fax +39 0572 459743
Web: www.brandani.it E-mail: info@brandani.it

L'apparecchio è garantito per 2 anni dalla data di acquisto.

CONSERVARE LO SCONTRINO COME PROVA D'ACQUISTO.

La garanzia è limitata a difetti di fabbricazione o di materiali, non è estesa ai pezzi soggetti a usura o a danneggiamenti alle parti delicate (interruttore, filo, ecc…). In caso di guasto coperto da garanzia, riportare l'apparecchio presso il rivenditore dove lo stesso è stato acquistato, muniti di scontrino. Solo in questo modo pos¬siamo garantirvi la sostituzione gratuita del prodotto. Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico e non a quello commerciale. La garanzia decade in caso di impiego improprio o manomissione, uso della forza e interventi non eseguiti da nostro personale specializzato. La nostra garanzia non limita i diritti legali del cliente. Questo apparecchio è conforme alle Direttive Europee per quanto riguarda la compatibilità elettromagnetica (EMC) 89/336/CE come emendato dalle direttive 92/31/CE e 93/68/CE e direttiva a basso voltaggio (LVD) 73/23/CE emendata dalle direttive 93/68/CE.

GARANZIA

BRANDANI® gift group

BRANDANI GIFT GROUP SAS di P.e L.Brandani
VIA CARAVAGGIO, 1 - 51012 PESCIA PT
Ph. +39 0572 45971 - Fax +39 0572 459743
Web: www.brandani.it E-mail: info@brandani.it

The apparatus is warranted for 2 years from the purchase date.

KEEP THE RECEIPT AS A PURCHASE CHECK.

The warranty is limited to fabrication or materials defects, it is not extended to pie¬ces subject to usury or damages to the frail parts (switch, cord, etc…). In the event of a breakdown covered by warranty, bring the apparatus back to the retailer where it has been acquired, with the receipt. This is the only way we can guarantee the free substitution of the product. The product is designed only for the domestic use and not for a business-related one. The warranty will be void in case of misuse or tampering, abuse and repair by unauthorised personnel. Our warranty does not limit the customer's law rights. This appliance conforms with the European Directive on electromagnetic compatibility (EMC) 89/336/EC, as amended by directives 92/31/ EC and 93/68/EC, and the low voltage directive (LVD) 73/23/EC, amended by direc¬tive 93/68/EC.

WARRANTY

BRANDANI® gift group

BRANDANI GIFT GROUP SAS di P.e L.Brandani
VIA CARAVAGGIO, 1 - 51012 PESCIA PT
Ph. +39 0572 45971 - Fax +39 0572 459743
Web: www.brandani.it E-mail: info@brandani.it

L' appareil est garanti 2 ans à partir de la date d'achat.

GARDEZ LE TICKET COMME PREUVE D'ACHAT.

La garantie est limitée aux défauts de fabrication ou des matériels, et elle ne com¬prend pas les pièces pretés à usure ou endomagées aux parties fragiles (interrup¬teur, fil etc.). Dans le cas d' une panne qui soit couverte par la garantie, rendez l' appareil chez le revendeur où l' object a été acheté, munis du ticket. Dans ce cas seulement on peut vous garantir la substitution gratuite du produit. Ce produit est destiné exclusivement à usage domestique et pas à usage commercial. La garantie déchoit dans le cas d' usage impropre ou de manumission, emploi de la force et interventions qui ne sont pas exécutées par notre personnel spécialisé. Notre ga¬rantie ne limite pas les droits légaux du client. Cet appareil est conforme aux Direc¬tives européennes concernant la compatibilité électromagnétique (EMC) 89/336/ CE comme amendé par les directives 92/31/CE et 93/68/CE et la directive de faible voltage (LVD) 73/23/CE amendée par les directives 93/68/CE.

GARANTIE

BRANDANI® gift group

garantie

BRANDANI GIFT GROUP SAS di P.e L.Brandani
VIA CARAVAGGIO, 1 - 51012 PESCIA PT
Ph. +39 0572 45971 - Fax +39 0572 459743
Web: www.brandani.it E-mail: info@brandani.it

Das Gerät wird für die Dauer von 2 Jahren von dem Kaufdatum garantiert.

BEWAHREN SIE DEN KAUFZETTEL ALS KAUFBEWEIS AUF.

Diese Garantie beschränkt sich auf Fabrikationsfehler oder auf defektes Material, sie umfasst keine Verschleissteile und Schäden an empfindlichen Teilen (Schalter,Draht us.w).Bei Betriebsstörungen, die von der Garantie gedeckt sind, wenden Sie Sich an den Wiederverkäufer, bei dem Sie das Gerät gekauft haben und zeigen Sie ihm den Kaufzettel. Nur so können wir den kostenlosen Ersatz des Produkts garan¬tieren. Das Produkt ist aussschliesslich für Haushaltsanwendungen und darf nicht zu einem kommerziellen Zweck benutzt werden. Diese Garantie verfällt bei einem Missbrauch dieses Produkts oder wenn es missgegriffen oder mit Gewalt benutzt wird. Dasselbe gilt bei Eingriffen, die von unserem qualifizierten Personalnicht dur¬chgeführt worden sind. Diese Garantie beschränkt nicht die Gesetzrechte des Kun¬den. Dieses Gerät entspricht den Europäischen Richtlinien hinsichtlich der elektro¬magnetischen Verträglichkeit (EMC) 89/336/EG, wie von den Richtlinien 92/31/EG und 93/68/EG geändert, und der Niederspannungsrichtlinie (LVD) 73/23/EG, geän¬dert von der Richtlinie 93/68/EG.

GARANTIE

BRANDANI® gift group

BRANDANI GIFT GROUP SAS di P.e L.Brandani
VIA CARAVAGGIO, 1 - 51012 PESCIA PT
Ph. +39 0572 45971 - Fax +39 0572 459743
Web: www.brandani.it E-mail: info@brandani.it

Este artículo tiene garantía de dos años a partir de la fecha de compra.

CONSERVAR EL RECIBO O FACTURA DE COMPRA.

La garantía es limitada sólo a defectos de fábrica o de materiales, no comprende la usura o los daños a las partes delicadas (interruptor, cable, etc). En caso de que el daño lo cubra la garantía, llevar el artículo al lugar donde lo ha comprado, debe tener a mano el recibo o factura de pago. Sólo y exclusivamente de este modo podemos asegurar la sostitución gratuita del producto. El producto es destinado exclusivamente al uso doméstico y no a un uso comercial. La garantía no tiene efecto, en caso de uso inapropiado, uso de la fuerza e interventos que no hayan sido seguidos por nuestro personal especializado. Nuestra garantía no limita los derechos legales del cliente. Este aparato ha sido fabricado de conformidad con la Directiva Europea EMC 89/336/CE relacionada con la compatibilidad electromagnética y sucesivas modificaciones (Directivas 92/31/CE y 93/68/CE), así como con la Directiva sobre Seguridad del Bajo Voltaje (LVD) 73/23/CE y modificaciones de la Directiva 93/68/CE.

GARANTIA

BRANDANI® gift group

BRANDANI GIFT GROUP SAS di P.e L.Brandani
VIA CARAVAGGIO, 1 51012 PESCIA PT
Ph. +39 0572 45971 - Fax +39 0572 459743
Web: www.brandani.it E-mail: info@brandani.it

Name/Non/Name/Nome/Nombre: .....

Last Name/dernier Nom/Letzer Name/Cognome/Appellido .....

Purchase date/Date d'achat/Enwerb Datum/Data d'acquisto/Fecha de Compra:.....

Article/Article/Artikel/Articolo/Articulo:.....

Distributor/Distributeur/Verteiler/Distributore/Distribuidor: .....

Timbro del rivenditore

WARRANTYGARANTIEGARANZIAGARANTIA

Articolo importato e distribuito da Brandani®gift group

Item imported and distribuited by Brandani®gift group

Importeè et distribuè by Brandani®gift group

Eingefuehrt und verteilt von Brandani®gift group

Importado e distibuido da Brandani®gift group

Made in P.R.C.

Per ulteriori informazioni: attivare il QR code

BRANDANI®

gift group www.brandani.it

ITALIAN STYLE

via caravaggio, 1 | 51012 pescia (pistoia) italy
ph. +39 0572 45971 | fax +39 0572 459743
servizioclienti@brandani.it | www.brandani.it